Rechnernetze Aufgabe 2 Auswertung

Triebe, Marian marian.triebe@haw-hamburg.de

Kirstein, Katja katja.kirstein@haw-hamburg.de

January 13, 2015

Contents

1	Ein	leitung	3		
2	Setup 1 - Direkte Verbindung zweier Rechner über eine Switch				
	2.1	Aufbau	3		
	2.2	Ping Messwerte	3		
	2.3	TCP-Übertragung	4		
	2.4	Spezifische Fragen	4		
		2.4.1 Fragen	4		
		2.4.2 Antworten	4		
3	Set	up 2 - Verbindung über einen Router	5		
	3.1	Aufbau	5		
	3.2	Ping Messwerte	5		
	3.3	TCP-Übertragung	6		
	3.4	Spezifische Fragen	6		
		3.4.1 Fragen	6		
		3.4.2 Antworten	6		
4	WAN-Verbindung 1				
	4.1	Aufbau	7		
	4.2	Ping Messwerte	7		
	4.3	TCP-Übertragung	8		
	4.4	Windowsize	9		
	4.5	Spezifische Fragen	9		
5	WAN-Verbindung 2				
	5.1	Aufbau	9		
	5.2	Ping Messwerte	10		
	5.3	TCP-Übertragung	11		
	5.4	Windowsize	12		
	5.5	Spezifische Fragen	12		

6	WAN-Verbindung 3					
	6.1	Aufbau	12			
	6.2	Ping Messwerte	13			
	6.3	TCP-Übertragung	13			
	6.4	Windowsize	14			
	6.5	Spezifische Fragen	14			
7	WAN-Verbindung 4					
	7.1	Aufbau	14			
	7.2	Ping Messwerte	15			
	7.3	TCP-Übertragung	16			
	7.4	Windowsize	17			
	7.5	Spezifische Fragen	17			
8	Anh	nang	17			


1 Einleitung


In diesem Dokument wollen wir kurz die Messwerte aus dem zweiten Rechnernetze Praktikum auswerten und grob analysieren. Außerdem sollen einige Fragestellungen zu dein einzelnen Testaufbauen beantwortet werden.

2 Setup 1 - Direkte Verbindung zweier Rechner über eine Switch

2.1 Aufbau

Die Kommunikation beider Rechner findet direkt über eine Switch statt. Im Labor war dazu keine weitere Konfiguration nötig, es musste lediglich das Program netserver auf der korrekten Gegenstelle gestartet werden.





2.4 Spezifische Fragen

2.4.1 Fragen

- 1. Wie hoch ist die RTTI in Abhängigkeit von der Paketgröße? Stimmt das mit den Erwartungen überein?
- 2. Wie hoch ist die maximale Transferrate bei der Übertragung größerer Datenmengen mit TCP? Entspricht das den Erwartungen? Kann man die Auswirkungen der Algorithmen zur Stauvermeidung erkennen?
- 3. Kann man Aussagen treffen zur Arbeitsweise der Switch?
- 4. Hat die TCP-Fenstergröße einen Einfluss?

2.4.2 Antworten


- 1. Wie auf Abbildung 1 zu erkennen hängt die RTTI (Roundtrip-Time) stark von der Paketgröße ab.
- 2. Auf Abbildung 2 ist zu erkennen, dass die Datenrate anfangs niedrig ist und solange keine Paketverluste auftraten weiter gesteigert wird. Das deutet auf das *Slow Start* verfahren hin, bei diesem Verfahren wird die Übertragungsrate gesteigert bis es zu Paketverlusten kommt. Kommt es zu einem Paketverlust, dann wird wieder mit niedriger Datenrate gesendet und sich erneut herangetastet. Das erklärt die immer wieder kleinen Steigungen in Abbildung 2.


- 3. Wir würden behaupten dass der Switch nach dem *Cut-Through* verfahren arbeitet. Das heißt Pakete die am Switch ankommen werden sofort zum Empfänger weitergeleitet. Fehlerhafte Pakete können somit aber erst beim Empfänger erkannt werden.
- 4. Ja die TCP-Fenstergröße hat einen Einfluss. Gehen einzelne Pakete mit großer Fenstergröße verloren, muss das komplette Paket erneut gesendet werden.

3 Setup 2 - Verbindung über einen Router

3.1 Aufbau

Bei diesem Aufbau war es notwendig mit Hilfe des Befehls *route* eine Route zur Gegenstelle über einen Router zu machen.





3.4 Spezifische Fragen

3.4.1 Fragen

- Welchen Einfluss at die Routerperformance auf die RTTI?
- Wie verändert sich der Durchsatz?
- Welche Eigenschaften haben die Schnittstellen zum Router?


3.4.2 Antworten


- In Abbildung 3 sind keine großen Abweichungen zur vorherigen Messung sichtbar. Das deutet darauf hin das der verwendete Router keinen direkten Einfluss auf die Messwerte hatte. Die Routerperformance hatte bei dem Ping Test also keine nennenswerten Einflüsse, jedoch kann davon ausgegangen werden, dass schlechte Routerperformance sich durchaus auf die Datenrate und den Durchsatz auswirken können.
- Der Durchsatz hat sich deutlich verschlechtert. Die *MTU* (Maximum Transmission Unit) bzw. *MMS* (Maximum Segment Size) hat sich jedoch nicht verändert und lag wie im Aufbau davor bei 1460 Byte.
- Die Schnittstellen zum Router haben eine Übertragungsrate von 1GBit/s.


4 WAN-Verbindung 1

4.1 Aufbau

Die erste WAN Konfiguration soll über den Gateway 192.168.17.240 bzw. 192.168.18.240 gehen. Dazu werden an der Gegenstelle sowie am Sendenden PC die Pfade per route Befehl konfiguriert.







4.5 Spezifische Fragen

- Wie in der Abbildung von 4.2 zu erkennen, liegt die RTTI zwischen 80 und 100 Millisekunden.
- Zum Berechnen der Strecke nehmen wir folgende Formel

$$l = RTTI * 2/3 * c \tag{1}$$


Setzt man für die RTTI nun 80 Millisekunden ein und für c die Lichtgeschwindigkeit in Meter/s, so erhällt man eine Strecke der Länge von 15989 Kilometern.


• Wie in 4.4 zu sehen ist, wird die Bandbreite erst ab einer Fenstergröße von etwas mehr als 130000 byte vollständig ausgenutzt.


5 WAN-Verbindung 2

5.1 Aufbau

Die zweitee WAN Verbindung wird mit dem Gateway 192.168.17.241 bzw. 192.168.18.241 auf den PCs wie bei WAN 1 mit dem route Befehl eingerichtet.







5.5 Spezifische Fragen

- Aus der Abbildung von 5.2 ist zu erkennen, dass die RTTI zwischen 160 und 165 Millisekunden liegt.
- Formel zum Berechnen der Strecke:

$$l = RTTI * 2/3 * c \tag{2}$$

Mit dem RTTI von 160 ergibt sich eine Strecke von 31998 Kilometern.


• In der Abblidung aus 5.4 kann man eine maximale Fenstergröße von 425984 Byte. Das Diagramm hört leider dort auf, für weitere Vergewisserung müsste eine erneute Messung durchegführt werden.

6 WAN-Verbindung 3

6.1 Aufbau


Die dritte WAN-Verbindung wird wie die Zwei vorherigen eingestellt, diesesmal mit dem Gateway 192.168.17/18.242

6.2 Ping Messwerte



6.3 TCP-Übertragung

Nicht gespeichert...



6.5 Spezifische Fragen

- Aus der Abbildung von 6.2 ist zu erkennen, dass die RTTI zwischen 80 und 100 Millisekunden liegt.
- Formel zum Berechnen der Strecke:

$$l = RTTI * 2/3 * c \tag{3}$$


Mit der Formel kommt man auf eine Strecke von 15989 Kilometern.


• Die Abblidung aus 6.4 zeigt wie die Fenstergröße von 65536 erreicht wird, und das darauf folgende Paket weggeworfen wird, bei dieser fehlerhaften Verbindung.


7 WAN-Verbindung 4

7.1 Aufbau

Mit dem Gateway 192.168.17.243 und 192.168.18.243 wird diese wie alle anderen konfiguriert







7.5 Spezifische Fragen

- \bullet Aus der Abbildung von 5.2 ergibt sich eine RTTI zwischen 80 und 100 Millisekunden.
- Formel zum Berechnen der Strecke:

$$l = RTTI * 2/3 * c \tag{4}$$

Man kommt wieder auf die selbe Entfernung von 15989 Kilometern.

 $\bullet\,$ Wie in der Abblidung 7.4 zu sehen, ist die ideale Fenstergröße 131072 Byte um die Verbindung auszunutzen.

8 Anhang